



AGISOL DETERGENTE PARA ROUPA

Roupa limpa e perfumada

Propriedades

Detergente de roupa em gel para uma lavagem eficaz de todo o tipo de roupa branca ou de cor. Graças à sua fórmula em gel, dissolve-se facilmente atuando profundamente em todas as nódoas. Não contém produtos alcalinos ou agressivos protegendo a roupa de desgaste e prolongando a sua duração. Disponível em três perfumes: Fresh, Relax e Sabão Marselha.

- Para roupa branca e de cor
- Em gel para uma limpeza em profundidade
- Deixa a roupa com um perfume duradouro

Aplicações e modos de utilização

Detergente líquido para máquina de lavar roupa. Permite remover com eficácia as nódoas e a sujidade da roupa branca e de cor, deixando ainda um agradável perfume. Dosear diretamente no reservatório próprio da máquina. Para nódoas difíceis aplicar diretamente na nódoa e o restante no reservatório da máquina.

Dosagens:

Sujidade da roupa	Pouco suja	suja	Muito suja	Extremamente suja
Água macia e média dureza	2 doses (70 ml)	2,5 doses (88 ml)	3 doses (105 ml)	3,5 doses (123 ml)

Com água dura utilizar mais meia tampa (17 ml)

Lavagem à mão: 1 tampa (35 mL) para 5 litros de água

Composição

Tensoativos aniónicos: 5-15%

Tensoativos não iónicos: inferior a 5 %

Perfume, Methylisothiazolinone e Methylchloroisothiazolinone

Especificações


Parâmetros	Valores	Unidades
Aspeto a 20°C	Gel opaco	---
Cor	Branco/Verde/Roxo	---
Odor	Sabão Marselha/ Floral/Talco	---
pH (puro)	6,0-8,0	---
Viscosidade (20°C) #2,20rpm	500 -750	cP



USO PURO



USO DILUÍDO



pH ALCALINO



Conservação e armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar.

Conselhos de segurança

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Códigos / embalagens

- Agisol Detergente de Roupa Fresh 1,5 L (Cx.10 un.)- 00197
- Agisol Detergente de Roupa Relax 1,5 L (Cx. 10 un.)- 00196
- Agisol Detergente de Roupa Sabão Marselha 1,5 L (Cx.10 un.)-00195