

DETERGENTE LÍQUIDO ROUPA DELICADA

Propriedades

Detergente líquido para lavagem de roupa à mão e à máquina. Formulado com componentes apropriados para lavagem de lãs e roupa delicada. Mantém as cores brilhantes e evita que as peças encolham, deixando-as limpas e perfumadas.

Aplicações e Modos de Utilização

Lavagem à mão: dissolver bem o produto na água fria ou tépida. Colocar as peças e deixar atuar durante alguns minutos. Enxaguar com água limpa sem espremer ou torcer. Pôr a secar ao abrigo da luz.

Lavagem à máquina: utilizar o programa específico para lãs e roupa delicada. Não centrifugar. Não utilizar em pré-lavagem. Seguir sempre as instruções de lavagem da etiqueta e não exceder as dosagens recomendadas. As dosagens recomendadas encontram-se no rótulo.

Composição

- Tensioativos aniónicos: > a 5% mas < a 15%;
- Tensioativos não iónicos: < a 5%;
- Sabão: < a 5%;
- Perfume, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, butylphenyl Methylpropional, linalool, benzyl benzoate e hexyl cinnamal.

Especificações

Parâmetros	Valores	Unidades
Aspeto	Gel Opaco	-
Cor	Rosa	-
Odor	Floral	-
Viscosidade (20°C) #3,20rpm	1,300 - 1,900	cP
pH (puro)	7,5 - 8,5	-

Conservação e Armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar.

Conselhos de Segurança

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Códigos / Embalagens

Agisol Roupa Delicada **1,5L** (00359).



USO PURO



USO DILUÍDO



pH NEUTRO