



LIMPA MADEIRAS

DETERGENTE PARA MADEIRA E PARQUET

Propriedades

Produto desenvolvido para limpar e cuidar a madeira. Possui agentes de limpeza que limpam em profundidade sem agredir a madeira, devolvendo o brilho original às superfícies tratadas. Não deixa resíduo.

- Limpa e remove manchas/incrustações;
- Protege e renova as superfícies;
- Devolve o brilho original.

Aplicações e Modos de Utilização

Aplica-se na limpeza de superfícies de madeira incluindo chãos de madeira, portas, rodapés, molduras, móveis, etc. Não é aconselhável a utilização em madeiras nobres nem em vernizes não laváveis. Para áreas grandes, diluir cerca de 60 ml em 5L de água morna. Para superfícies pequenas ou nódoas difíceis aplicar diretamente o produto com uma esponja ou pano. Não é necessário enxaguar.

Composição

- Tensioativos não iónicos e sabão: < a 5%;
- Perfume, Limonene, Hexyl Cinnamal, Benzisothiazolinone e Methylisothiazolinone.

Especificações

Parâmetros	Valores	Unidades
Aspetto a 20°C	Líquido viscoso límpido	-
Cor	Laranja	-
Odor	Limão/Laranja	-
pH (puro)	8,0 - 9,5	-
Viscosidade (20°C) #2,20rpm	350 - 650	cP
Resíduo seco	5,6 - 7,6	%

Conservação e Armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar.

Conselhos de Segurança

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Códigos / Embalagens

Bricer Limpa Madeiras com Sabão **5L** (00019).



USO PURO



USO DILUÍDO



pH ALCALINO

